

ARCUS 1:2,5 Einstellungen/ Settings

Erklärung/Explanation

- Ausschlag in mm nach oben/Deflection in mm upwards

+ Ausschlag in mm nach unten/Deflection in mm downwards

Alle Querruder/Wölbklappen Ausschläge gemessen am nächsten zum Rumpf / All deflection measured closest to the fuse

Flügel/Wing

Bedingung/Condition	Funktion/Function	Ausschlag/Deflection [mm] Wölb Innen/Flap inner	Ausschlag/Deflection [mm] Wölb Aussen/Flap Outer	Ausschlag/Deflection [mm] Quer Innen/Aileron inner	Ausschlag/Deflection [mm] Quer Aussen/Aileron outer
Normal	Quer/Ail +-100%	-4 / +3	-14 / +10	-24 / +16	-24 / + 16
Speed	Wölb/Flap	-4	-4		
Thermal	Wölb/Flap	+9	+7		
Bremse/Brake	Störklappe/Airbrakes	+ 35 (-1mm Elevator)			

		Ausschlag/Deflection [mm]
Alle Bedingungen/ All conditions	Seitenruder/Rudder	-74 / +74
Alle Bedingungen/ All conditions	Höhenruder/Elevator	-31 / +16 (-20 / +16 without SLS)

Schwerpunkt 83mm / Center of Gravity 83mm